

e-frachtbrief@

Version 9.16.5 – Kundeninfo ILU-Code

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines.....	2
1.1	Erweiterung auf der UTI-Maske für die ILU-Codeerfassung.....	2
1.1.1	UTI-Suche.....	3

1. Allgemeines

Mit der Überarbeitung der Norm EN13044 wurde für hauptsächlich innerhalb von Europa verwendeten Ladeeinheiten (Wechselbehälter und kranbare Sattelanhänger) ein technisch kompatibler ILU-Code eingeführt.



Eigentümerschlüssel - Registriernummer - Prüfziffer ABCA 001234 2	
Eigentümerschlüssel:	Vergabe durch UIRR oder BIC Vierte Stelle: Typ der Ladeeinheit ⁵
Registriernummer:	Freie Vergabe durch den Eigentümer
Prüfziffer:	Vorgegebenes Berechnungsverfahren

Die bisherige Erfassungsweise in der Applikation e-frachtbrief@ wich bei den Typen WAB (Kundenkürzel und Nummer) und SAL (Kennzeichen) von dieser Logik ab. Nun wurde die Applikationen auf die Erfassungsmöglichkeit der ILU-Codierung angepasst, aber aufgrund der Übergangszeit bis 2019 – bis dann tatsächlich alle Ladeeinheiten mit ILU-Code versehen sein müssen – wird auch noch die alte Erfassungsweise unterstützt.

Die Änderungsbeschreibung der e-frachtbrief@ Version 9.16.5, welche mit Montag, 19.01.2015 in Kraft tritt, bezieht sich auf die Anpassungen in Zusammenhang mit der ILU-Codierung.

1.1 Erweiterung auf der UTI-Maske für die ILU-Codeerfassung

Die Erfassungsmaske der UTI-Typen WAB und SAL wurde mit der Implementierung der Datenfelder Präfix, Nummer und Prüfziffer an jene des UTI-Typen Container angeglichen.

<input type="radio"/> Container	Präfix	Nummer	Pz	
<input checked="" type="radio"/> WAB	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Suchen"/>
<input type="radio"/> SAL	<input type="checkbox"/> Stapelbar	UIC-Nummer		
	<input type="checkbox"/> höhenverstellbar	<input type="text"/>		

<input type="radio"/> Container	Präfix	Nummer	Pz	
<input type="radio"/> WAB	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Suchen"/>
<input checked="" type="radio"/> SAL				
	<input type="checkbox"/> höhenverstellbar			


Die Erfassung ist so gestaltet, dass in diesen Feldern wahlweise nach bisheriger Erfassungsart und nach neuem ILU-Code erfolgen kann. Das bedeutet, der UTI-Typ

- WAB unterstützt im Feld Präfix weiterhin die Erfassung des Kundenkürzels, also bis zu 5 Buchstaben und das Feld Prüfziffer ist kein Pflichtfeld. Wird mit Prüfziffer erfasst, so wird auf diese auf Richtigkeit überprüft.
- SAL unterstützt im Feld Präfix weiterhin die Erfassung des Kennzeichens, lässt also eine

Erfassung von mindestens 4 bis maximal 10 Zeichen zu. Werden mehr als 4 Stellen im Feld Präfix erfasst, dann werden gleichzeitig die Felder Nummer und Prüfziffer deaktiviert.

1.1.1 UTI-Suche

Die UTI-Suche wurde dahingehend angepasst, dass bei allen UTI-Typen einheitlich Präfix und Nummer als Suchfelder verfügbar sind, bei den UTI-Typen WAB und SAL zusätzlich auch das Feld Kodifizierung.



The screenshot shows a window titled "UTI-Suche" with a close button in the top right corner. The window contains three input fields labeled "Präfix", "Nummer", and "Kodifizierung". The "Präfix" field is currently empty and has a red border. To the right of the input fields are two buttons: "Suchen" (with a magnifying glass icon) and "Leeren" (with a red 'X' icon).